

## Für Instandsetzung

### Was fehlt

- Belüftung für die Küvette muss neu gemacht werden (5mm ID Schlauch)
  - Die alte Belüftung war ein Stück Draht, ummantelt mit Schrumpfschlauch in einem Silikonschlauch, der mit einer Nadel perforiert war. Auch damals schon nur ein Provisorium...
- Küvette reinigen
- Aufbewahrung für Entwickler
- Wollen wir einen neuen Wasserhahn kaufen, der sich auch so schwenken lässt, dass man Eimer mit Wasser befüllen kann?
- Entsorgung verbrauchte Ätzlösung (Wertstoffhof)
- Reinigung

### Was ist schon passiert

- Wasserhahn funktioniert wieder, eignet sich aber nicht, um größere Mengen Wasser abzapfen
- Heizung gereinigt
- Küvette gereinigt
- Feinwaage beschafft
- neues Ätznatron (Entwickler) beschafft
- erste Platinen geätzt

### Upgrades

- siehe [Labortechnik](#)

From:  
<https://wiki.netz39.de/> - **Netz39**

Permanent link:  
[https://wiki.netz39.de/projects:2016:wartung\\_labor](https://wiki.netz39.de/projects:2016:wartung_labor)

Last update: **2016-10-10 12:35**

